



Kiilto Vieno Hajusteeton

Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine

Kiilto Vieno on Joutsenmerkitty heikosti emäksinen yleispuhdistusaine. Joutsenmerkki tarkoittaa, että tuotteen sisältämät aineet vaikuttavat ympäristöön mahdollisimman vähän. Myös tuotteiden terveysvaikutukset otetaan tarkasti huomioon. Näiden lisäksi tuotteen on oltava laadukas eli sen on oltava toimivuudeltaan yhtä hyvä tai parempi kuin markkinoilla oleva vastaava tuote. Joutsenmerkki on edelläkävijä ja sen vaatimukset ovat tiukemmat kuin esim. lainsäädännössä. Joutsenmerkki on selkeä, puolueeton osoitus tuotteen ympäristömyötisyydestä.

Kiilto Vieno hajusteeton on myös tutkittu ja todettu sisäilman kannalta hyväksi vaihtoehdoksi.

Käyttökohteet

Kaikkien kovien pintojen ylläpitosiivoukseen käsi- ja konemenetelmin. Vahattujen ja vahaamattomien lattioiden ja kalusteiden puhdistukseen. Uusien vahaamattomien lattioiden käyttöönottopuhdistukseen. Soveltuu myös kosteiden tilojen ylläpitosiivoukseen.

Tuoteominaisuudet

Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine. Tuotteella on erinomainen puhdistusteho ja se on hajusteeton. Kiilto Vieno Hajusteettomalle on myönnetty Pohjoismaiden ympäristömerkki ja tuotteella on Allergiatunnus.

Käyttö- ja annostusohje

Ylläpitosiivous annostus 1-5 ml / 1 l vettä. Annostellaan likaisuuden mukaan.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Ionittomia tensidejä

5-15 %

Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.

Tuotteen pH

10.5 emäksinen

Käyttöliuoksen pH

8.5 heikosti emäksinen

Varastointi

Lämmin varasto.

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön, hajusteeton neste

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Jatkuvassa käytössä suositellaan suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhteltava runsaalla vedellä, tarvittaessa yhteys lääkäriin. Käyttöturvallisuustiedote ja tyhjän tuotepakkauksen hävitysohje: www.kiiltoclean.fi.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Myyntierän GTIN**

6 x 1 l	41080	6417964410808	6417964483628
3 x 5 l	41081	6417964410815	6417964483635

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.